

Targo *VENT WX*

Conseils pour l'emploi

Généralités

- Il faut respecter les données de la norme SIA 232-2.
- Il est recommandé de poser le lé horizontalement.
- Faire le chevauchement selon la ligne de marquage (min. 10 cm).
- Agrafier le lé qui se trouve en dessous dans la zone de chevauchement.
- Fixer les lés après la pose avec la sous-construction de façade.
- Le revêtement de la façade doit être installé de façon que la largeur des joints est 40 mm (50 mm pour des lames trapézoïdale) et le leur proportion ne dépasse pas 40% de la surface totale.

Le lé peut être endommagé par des produits pour la protection du bois, des substances chimiques ou des produits contenant des huiles. Eviter de poser le coupe-vent sur des surfaces imbibées par ces produits.

Il se peut qu'un mode d'emploi actuel devienne obsolète en raison de nouvelles connaissances.

Vous trouverez la version en vigueur www.targo-ag.ch.

Ventilation

- Il est conseillé de prévoir une espace de ventilation d'au moins 60 mm.

Indications pour étancher les lés, les raccords et les insertions

- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière ainsi que de graisse.
- Prétraiter les surfaces poreuses, poussiéreuses ou sablonneuses avec l'enduit d'accrochage TargoPRIMER W, TargoPRIMER M ou TargoPRIMER S.
- Les bandes adhésives et les mastics ne résistent pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de s'assurer qu'il n'y ait pas de traction exercée sur les collages. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique ou la pose d'une boucle détente est impérative!
- Étancher les **joints de recouvrement** à l'aide du TargoBENDIX UV ou du ruban adhésif intégré. Frotter vigoureusement la surface collée.
- Les **raccords aux fenêtres** ou aux autres bordures doivent être réalisé avec TargoBENDIX UV.
- Les **raccords aux éléments droits** avec des surface lisses doivent être réalisé avec TargoBENDIX UV. Les raccords aux surfaces rugueuses doivent être réalisé avec TargoFIX 1A. Eventuellement prévoir une fixation mécanique.
- Pour les **raccordements aux insertions courbées** comme les tuyaux de ventilation, utilisez TargoCREP TAPE ou TargoELASTIC. Prétraiter des surfaces non-tissé avec l'enduit d'accrochage TargoPRIMER W.

Targo *VENT WX* et les produits Targo *TECHNIQUE* de collage sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Dimensions: 1.5 m x 50 m



...prix / qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch