

Targo **TOP SIGMA** / Targo **TOP SIGMA PLUS**

Conseils pour l'emploi

Généralités

- Il faut respecter les données de la norme SIA 232-1.
- Poser le lé parallèlement au faîte sur un support rigide en commençant par le bas.
- Agraffer le lé qui se trouve en dessous dans la zone de chevauchement.
- Faire le chevauchement selon la ligne de marquage (min. 10 cm).
- Fixer les lés avec le contre-lattage.

Le lé peut être endommagé par des produits pour la protection du bois, des substances chimiques ou des produits contenant des huiles. Eviter de poser la sous-couverture sur des surfaces imbibées par ces produits.

Il se peut qu'un mode d'emploi actuel devienne obsolète en raison de nouvelles connaissances ou développements. **Vous trouvez la version en vigueur sous www.targo-ag.ch.**

Couverture, Ventilation

- Comme couverture, la plupart des tuiles commercialisées sont appropriées.
- Il faut respecter la pente minimale et les dimensions du contre-lattage selon les données du fabricant de tuiles.

Indications pour étancher les lés, les raccords et les insertions

- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière ainsi que de graisse.
- Prétraiter les surfaces poreuses, poussiéreuses ou sablonneuses avec l'enduit d'accrochage TargoPRIMER W, TargoPRIMER M ou TargoPRIMER S.
- Les bandes adhésives et les mastics ne résistent pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de s'assurer qu'il n'y ait pas de traction exercée sur les collages. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique ou la pose d'une boucle de détente est impérative!
- Etancher les **joints de recouvrement** à l'aide du TargoBENDIX ou du ruban adhésif intégré. Frotter vigoureusement la surface collée. Alternativement, le TargoFIX 1A peut aussi être utilisé pour réaliser le collage entre les recouvrements.
- Les **raccords** aux bavettes de gouttières et aux bordures des cheminées, des fenêtres de toit ou d'autres éléments doivent être soigneusement collés avec le TargoFIX 1A. Il est conseillé de prévoir une fixation mécanique. Alternativement, TargoBENDIX peut être utilisé dans des cas de surface lisse.
- Pour les **raccordements aux insertions courbées** comme les tuyaux de ventilation, utilisez le TargoCREP TAPE. Prétraiter les surfaces non-tissées avec l'enduit d'accrochage TargoPRIMER W.
- Pour étancher **les trous des clous** ou des vis de fixation des contre-lattes, utiliser les taquets d'étanchéité TargoTAC ND260 ou la bande de clouage TargoND-BAND.

Targo *TOP SIGMA* et les produits Targo *TECHNIQUE* de collage sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Dimensions: 1.5 m x 50 m



...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch